

# Alde Heizung

1. Zum Einstellen der Soll-Innenraumtemperatur die +/- Taster des Felds (1) betätigen.
2. Zum Einstellen der Soll-Wassertemperatur die +/- Taster des Felds (2) betätigen.
3. Zum Einstellen der elektrischen Heizleistung die +/- Taster des Felds (3) betätigen.
4. Zum Ein-/Aus schalten des Heizens mit Gas die Taster des Felds (4) betätigen.



Bedienfeld

5. Zum Aufrufen der Bildschirmdarstellung „Aktivierte Funktionen“ um direkt zu den aktuell aktivierten Funktionen zu gelangen.
6. Zum Ver- und Entriegeln des Werkzeugmenüs.

Heizungsbetrieb auswählen, wahlweise mit Gas oder 230 V.

Zum Heizen mit Gas den Taster „On“ (3) drücken.  
Zum Heizen mit 230 V die Leistungsstufe mittels Taster (2) wählen.

Raumtemperatur mittels Taster (1) so hoch wählen, dass die Umwälzpumpe läuft.

