

# Dometic K hlschrank



- 1** Ein-/Aus-Taste (1 Sekunde gedr ckt halten) Der K hlschrank ist nun eingeschaltet
- 2** Energiewahltaste 230 V  
Die Versorgung des K hlschranks l uft  ber Strom.  
Das Reisemobil muss am Landstrom angeschlossen sein
- 3** Energiewahltaste Gas  
Bei der Wahl von Gas sollte die Flamme innerhalb 30 Sekunden gez ndet werden. Wenn das System nicht funktioniert starten Sie den K hlschrank erneut und w hlen Sie nochmals die Gasquelle. Aus Sicherheitsgr nden ist es nicht m glich, die Flamme innerhalb von 15 Minuten nach dem Fahren zu z nden. Bei einer H henlage von rund 1000 Metern k nnen beim Z nden des Gases Probleme physischer Natur auftreten. Das bedeutet nicht, dass der K hlschrank nicht funktioniert.
- 4** Energiewahltaste 12 V  
Der Betrieb mit 12 V funktioniert nur bei laufendem Fahrzeugmotor.  
Beim Wohnwagen muss das Zugfahrzeug  ber D+ (Dauerplus verf gen)  
um die Funktion nutzen zu k nnen.
- 5** Wahltaste „Automatik“ (nicht bei jedem K hlschrank vorhanden)  
W hlt automatisch die gew nschte Quelle Das Bedienfeld zeigt A und die beste verf gbare Quelle  
Strom, Batterie (nur w hrend der Fahrt), Gas
- 6** Temperaturstufentaste
- 7** Temperaturstufenanzeige
- 8** LED-St rung / Reset-Taste Gas St rung