


Thethford Kühlschranks




- 1** Ein-/Aus-Taste (1 Sek. Gedrückt halten, Lampe wechselt auf grün! Der Kühlschrank ist nun eingeschaltet.
- 2** Pfeiltasten zum wählen der Quelle / Kühlstufe
- 3** Bestätigungstaste: drücken und 2 sek lang halten Quellsymbole fangen an zu blinken (4). Jetzt durch die Pfeiltaste die gewünschte Quelle wählen.
- 4** Anzeige Quelle und Anzeige Kühlstärke

A Wählt automatisch die gewünschte Quelle Das Bedienfeld zeigt A und die beste verfügbare Quelle
Strom, Batterie (nur während der Fahrt), Gas

 **230 V-Strom**
Die Versorgung des Kühlschranks läuft über Strom.
Das Reisemobil muss am Landstrom angeschlossen sein.

 **12 V – Fahrzeugbatterie**
Der Betrieb mit 12 V funktioniert nur bei laufendem Fahrzeugmotor.
Beim Wohnwagen muss das Zugfahrzeug über D+ (Dauerplus verfügen)
um die Funktion nutzen zu können.

 **Gasbetrieb**
Bei der Wahl von Gas sollte die Flamme innerhalb 30 Sekunden gezündet werden.
Wenn das System nicht funktioniert starten Sie den Kühlschrank erneut und wählen Sie nochmals die Gasquelle. Aus Sicherheitsgründen ist es nicht möglich, die Flamme innerhalb von 15 Minuten nach dem Fahren zu zünden.
Bei einer Höhenlage von rund 1000 Metern können beim Zünden des Gases Probleme physischer Natur auftreten. Das bedeutet nicht, dass der Kühlschrank nicht funktioniert.